

# Plate'n'Sheet

Software de Trazados de Calderería

**Instrucciones de Instalación / Activación**

**Sicam** software para  
fabricación ●

[www.sicam-info.com](http://www.sicam-info.com)

# Contenido

|   |   |
|---|---|
| 1. Instalación .....  | 3 |
| 2. Instalación en Windows 7 .....   | 3 |
| 3. Modo "Demo" .....  | 4 |
| 4. Activación .....   | 4 |
| 5. Qué ocurre si el ordenador donde está instalado PnS se estropea? ..... | 6 |


## 1. Instalación

Una vez descargado el Instalador, proceder a su ejecución y seguir las instrucciones que se indiquen.

Nota: Recuerde que para instalar cualquier programa ha de iniciar la sesión de Windows como usuario Administrador.


## 2. Instalación en Windows 7

Si una vez iniciada la instalación se muestra éste mensaje de error:




Hemos de proceder de ésta manera:

Pulsamos el botón OK. Desaparecerá el mensaje de error y se nos mostrará una nueva ventana para que indiquemos una carpeta en la que se escribirán ciertos archivos temporales que se crean durante el proceso de instalación



Puede ser cualquier carpeta; por ejemplo, una que podemos denominar "Instalación" y que hayamos creado previamente



Tras seleccionar la carpeta, al pulsar el botón ACEPTAR la instalación se reanudará hasta completarse.

### 3. Modo "Demo"

Tras instalar el programa éste operará inicialmente en MODO DEMO, en el que se pueden ver los trazados en pantalla, pero no se puede:

- Acotar ni medir el trazado
- Imprimir plantillas ni Tablas de puntos
- Exportar el trazado en un archivo DXF, para pasarse a un programa de mecanizado ó directamente al CNC de la máquina de corte.

Es sin embargo muy adecuado para conocer el funcionamiento del programa y ver todas las figuras y variantes que incluye en su Biblioteca.


### 4. Activación

Al adquirir el programa se proporciona una Clave de Activación que habilita todas las funciones no disponibles en modo demo.

Para generar la Clave de Activación (que es diferente para cada ordenador), nos han de enviar el Código de Registro del ordenador donde hayan instalado el programa


Dónde se encuentra éste Código de Registro?

Despliegue el Menú ARCHIVO y seleccione la opción LICENCIA



Aparecerá un Letrero de diálogo en el que se muestra el **Código Registro** que nos han de enviar.

Les proporcionaremos el **Nombre de Usuario** y **Nueva Clave** que deberán introducir en las casillas correspondientes.



**5. Qué ocurre si el ordenador donde está instalado PnS se estropea?**

Si el ordenador en el que está instalado el programa tiene una avería que obliga a sustituir el Disco duro ó formatearlo, la clave de Activación se perderá.

Es decir, deberá proceder de la misma manera que acabamos de describir en el apartado previo; ha de instalar el programa y nos ha de enviar el Código de Registro para procedamos a generar la nueva Clave de Activación.